PLASTIMO



マリンクロック取扱説明書



この度は、プラスチモマリンクロックをお買い上げ頂き誠に 有難うございます。ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下 さい。

マリンクロック取扱説明

1. バッテリー

単五アルカリ乾電池 1 本:ミニクロック 単三アルカリ乾電池 1 本:上記以外全機種 ※乾電池は付属されていません。 カバーがある場合はそれを外し、ケース内に指示して ある方向に乾電池を差し込んで下さい。

2. 時刻の合わせ方

乾電池ケース右上のダイヤルを矢印の方向に回して 時刻を合わせます。アラームクロックは本体裏の調整 ノブを引き上げ、時刻を調整して下さい。調整が完了 したらノブを元の位置に戻して下さい。

3. スタート

ムーブメントに START-STOP スイッチがある場合は、 そのスイッチを START に合わせてください。もし START-STOP スイッチがない場合はセルフスタートム ーブメント機能となっていますので、乾電池をセットす ればすぐに作動します。

4. アラームの設定(347CAのみ)

本体裏の調整ノブが引き出されていない状態で、ノブを時計回りに回して針をアラーム時間に合わせて下さい。そしてアラームスイッチを"ON"にして下さい。

アラームの停止
アラームスイッチを"OFF"にして下さい。

注意

電池が切れた場合は、すぐに新しい電池と交換して下さい。 古い電池を電池ケースに入れたままにしておくと、ムーブメントの故障原因になります。また使用しない時は、電池を取り外して下さい。故障かなと思ったら、ご返送頂く前に電池を新品に交換してみて下さい。

保証規定

プラスチモ社の全ての製品は十分な管理下において製造されておりますが、万一故障等の不具合が生じた場合、日本国内においては、お買い上げより1年間の保証を致します。なおこの保証の範囲は製造の瑕疵、著しい材質の変化に限られます。

もしこうした不具合が生じた場合、無償にて修理もしくは交換いたします。

但し、下記のものについては保証の範囲に含まれません。

- 保証書のないもの
- その原因が、使用上のミス、または取り付け上のミス に起因する場合
- 当社または、サービスステーション以外で一度分解または修理されたもの
- 取り付け及び取り外しにかかる費用
- 運送費

保証修理を依頼される場合は、お買い求めの販売店または当社へご送付下さい。

保証書

MODEL 番号

お買い_	<u>ー</u> 上げ日			
	年	月	日	
上記年月	日より1	年間 の保	い証を致しま	す。
お客様詞	記入欄			
フリガナ				
お名前				
ご住所				
m 1				
Tel				
販売店	スタンプ	p		

KAZ・MARINE PRODUCTS CO., LTD 株式会社 カズ・マリンプロダクツ

〒242-0024 神奈川県大和市福田5682-1 TEL:046-268-4101 FAX:046-268-4351 Home page http://www.kazmarine.co.jp Mail address info@kazmarine.co.jp